



工具软件使用方法

本机使用 1.输入服务器 ip 2.端口号 3.启动




链接成功会有提示

如果是本地链接客户端的话 这是 IP 填服务器的 ip 端口填给你分配的 ip



这里 前面 F4 和 F5 选项 有些命令执行了没反应就选 F5 在执行。

后面的 63=主机 60=仪表 40=bdc/FEM DF=所有



如果要重启主机就点 主机重启 会有 2 个 OK 的提示 代表成功。或者选 F4 63 再点下面的 RESTART 按钮。
如果重启仪表就是 60 所有模块就点 DF 再点 restart 按钮。



这个 KILL PORT 工具是检测本地端口是否被其他程序占用，输入端口后 检测 有占用会自动检测出程序，然后点击关闭就会 关闭占用端口的程序。



远程客户端电脑直接使用方法一样 直接读取到 IP 端口都不需要修改。直接启动就可以了。

